

501 | Expo Lightbox Single sided




TECHNICAL GUIDE









🇬🇧 Lightbox with 25 mm alu snap-frames and mitred corners. With 3 mm opaque plexi plate and 1 mm anti-reflex APET cover. Can be used both in vertical and horizontal position - holes are not pre-drilled. 230V. Depth 10 cm.

🇩🇪 Leuchtkasten mit 25 mm Alu Klapp-rahmen. Tiefe 10 cm. Ecken auf Gehrung. 3 mm weiße Opale Acryl Platte und 1 mm Antireflex APET Schutzfolie. Kann in sowohl vertikaler als auch in horizontaler Position verwendet werden - Löcher sind nicht vorgebohrt. 230V. Tiefe: 10 cm.

🇩🇰 Lyskasse med 25 mm alu snap-frames og hjørner i gering. 3 mm hvid opal akryl-plade og 1 mm anti-reflex APET frontplader. 230V. Egnet til backlit, dias eller plakater. Kan både hænges vertikalt og horisontalt - huller er ikke forboret. Kun til indendørs brug. Dybde: 10 cm.



Lightning in A3 Lightbox



Model	Art.no.	Poster size	- visible part	Colour	Lightning	Total W x H	Package size and weight	Pallet size and quantity
501	6320	29,7 x 42 cm A3	27,5 x 38,9 cm	Alu	1 x 32 W	32,7 x 45 cm	35 x 49 x 12,5 cm 4,5 kg	80 x 120 x 220 cm 66 pcs.
501	6321	42 x 59,4 cm A2	38,9 x 57,2 cm	-	2 x 15 W	45 x 62,4 cm	48 x 69 x 12,5 cm 7,0 kg	80 x 120 x 220 cm 28 pcs.
501	6323	50 x 70 cm	47,8 x 67,8 cm	-	2 x 18 W	53 x 73 cm	58 x 80 x 12,5 cm 8,0 kg	80 x 120 x 220 cm 24 pcs.
501	6322	59,4 x 84,1 cm A1	57,2 x 81,9 cm	-	5 x 15 W	62,4 x 87,1 cm	68 x 93 x 12,5 cm 9,0 kg	80 x 120 x 220 cm 18 pcs.
501	6324	70 x 100 cm	67,8 x 97,8 cm	-	3 x 30 W	73 x 103 cm	78 x 110 x 12,5 cm 11,0 kg	80 x 120 x 220 cm 15 pcs.



TECHNICAL GUIDE




- Open all profiles.
- Alle Profile in der Pfeilrichtung öffnen.





- Take-off the anti-reflex cover.
- Antireflex - Schutzfolie abheben.



- Take-off the plexi. Open montage holes from all of the corners onto the sheet metal that is located at the back. Fix them to the wall with screws and pegs from the holes.
- Plexi abheben. Bohren Sie an jeder Ecke am Stahlblech an der Rückseite ein Montageloch, wodurch der Leuchtkasten mit Dübel und Schrauben ist an die Wand zu befestigen ist.



- Close the side profiles with the replacing of plexi backing, poster and the PVC cover.
- Klappen Sie die Seiten-Klapprahmen zu, nachdem Sie die opal Scheibe, Ihr Poster und die Schutzscheibe eingelegt haben.



Single sided / Einseitig



- Suspend the unit from ceiling by using the hooks on the case. (Please note all mounting accessories are optional, not included in standard items.)
- Der Leuchtkasten ist an den Haken am Gestell an die Decke zu hängen. Haken sind extra zu bestellen. Auch bei Standardprodukten werden sie nicht mitgeliefert.



Double sided / Doppelseitig